

Avlastning från trailer till BUV



1. Finn en fast yta där du kan lasta av din båt från trailern. Ytan kan gärna svagt luta mot BUV:n för enklare avrullning.
2. Låt din trailer vara kopplad till bilen så den står stadigt.
3. Rulla fram din BUV bakom båtvagnen.



1. Knuffa bak båten till den når BUV:ns bakre sidostöttor.
2. Kolla att BUV:n står rakt i förhållande till båten.
3. Släpp vinschen! Rulla kontrollerat av båten till dess BUV:n kommer fram under trailern.



4. Skruva bort de främre sidostöden på BUV:n. Skjut in BUV:n under trailern *så långt det går*.
5. Koppla fast vinschkroken i båtens stävögla.
6. Veva ut bandet ca 50 cm, lås vinschen!



4. Lås vinschen! Skruva fast de främre stöttorna.
5. Släpp vinschen och rulla kontrollerat av båten till den lämnar trailern.
6. KLART!

TK TRAILER

BÅTUPPSTÄLLNINGS- VAGNAR

Instruktion Av- och pålastning

GÄLLER FRÄMST
BUV1250



TK Trailer AB, Tranåsvägen 9, 590 12 Boxholm. Telefon: 0142-519 90

Läs detta först!

Instruktionerna gäller i första hand till BUV1250 men kan även praktiseras på de övriga båtuppställningsvagnarna dock med en stor begränsning - båtvikten!

Vi rekommenderar inte att du lastar på och av båtar med en vikt över 600 kg!

Båtar med en vikt över 600 kg bör lyftas av och på din BUV.

Var försiktig och noga med att följa instruktionerna. TK Trailer kan inte påta sig ansvar för olyckor vid användning av våra vagnar.

All på- och avlastning sker på egen risk!

Pålastning från BUV till trailer



1. Finn en plan, fast yta där du kan lasta på din båt.
2. Koppla fast din trailer till bilen så den står stadigt.



1. Rulla fram din BUV till båtagnen.
2. Se till att båten står rakt framför och i linje med trailerns kölrullar.
3. Koppla fast vinschkroken i båtens stävögla.



1. Veva in båten mot instyrningshjulen. Kolla att båten går rakt. Veva försiktigt upp båten på trailern.
2. Stoppa när BUV:ns främre stöttor når trailerns tvärbalk.
3. Lås vinschen! Montera bort BUV:ns främre sidostöttor. Se även lilla bilden. Båten är visserligen redan uppe där, men du kan se hur BUV:n ser ut med bortmonterade stöttor.



1. Fortsätt därefter veva upp båten på trailern. BUV:n kommer att rulla med till dess båten tippar upp på trailern. Se till att BUV:n inte hakar i de bakre sidostöden på trailern.
2. När båten är helt uppe, lås vinschen och rulla undan BUV:n.